

Detta ingår i Bredbandsskåpet som Standard:
Bild 1



1. 1 st. TriplePlayBox 8 port PingCom, nätadapter 230v
2. 1 st. FiberKonverterare RayCore inklusive fiber SFP 100/1000Mbps, nätadapter 230v
3. 2 st. Nätverkskablar RJ-45 röda kontakter
4. 1 st. Nätverkskabel RJ-45 gråa kontakter
5. 1 st. FiberPatchKabel singel SC-LC

Utrustningen i skåpet har en standardinkoppling för att du som hyresgäst ska kunna använda Gruppanslutningen mot Internet, IP Telefoni och IP-TV.

Viktigt!


Ta inte utrustningen ur skåpet. Att ansluta den till nätet i annan lägenhet eller uttag kan leda till störningar. Kostnaderna för att eventuellt felsöka och återställa detta debiteras hyresgästen.

All koppling i Bredbandsskåpet måste göras med försiktighet.

Koppla endast om du är absolut säker på att det du gör är rätt.

Tänk också på att t.ex. fiberkonverterare och i synnerhet fiberkabeln är känslig för tryck och brytning. Undvik därför att komma i kontakt med dessa under eventuella åtgärder i Bredbandsskåpet.

Standardinkopplingen är som följer och visas i bild 2 nedan:



- A. Fiberkabel från fastighetsnätet till Fiberkonverterare (A1-A2)
(Stor risk för skada om denna fiberkabel kopplas bort från uttag eller fiberkonverterare. Ljuset i fiberkonverteraren och en inkopplad fiberkabel kan skada ögat om man medvetet eller oavsiktligt tittar in i ljuset. Ljuset kan man dessutom inte se.)
- B. Från Fiberkonverteraren går en nätverkskabel med gråa kontakter till WAN porten på TriplePlayBoxen (B1-B2)
- C. En nätverkskabel går från porten LAN 1 på TriplePlayBoxen till 01 i skåpet (C1-C2)
- D. En nätverkskabel går från porten LAN 2 på TriplePlayBoxen till 02 i skåpet (D1-D2)

Från portarna 01 och 02 går det en kabel till det dubbeluttag som installerats i lägenhetens vardagsrum. **Port 1 (01) för Data och Port 2 (02) för IP-TV.**

Kablar markerade med A1-A2, B1-B2 skall aldrig kopplas om eller ur.

KOPPLA RÄTT PORT!

<u>PORT I PINGBOX</u>	<u>TJÄNST</u>	<u>Information</u>
LAN 1	Gruppanslutning Internet	Betalas via hyran Internettjänst från Tjänsteleverantör

När det gäller anslutning till port LAN1 rekommenderar vi att använda router för att skydda sin dator.

LAN 2	IP-TV	Kräver IP-TV Box och eget avtal
-------	-------	---------------------------------

LAN 3-7, trådlöst och VoIP är ej aktiverade i nuläget

För flertalet kunder kommer Standardinkopplingen att räcka.
Kommande tilläggstjänster kan göra det aktuellt med annan inkoppling.

Vill man använda IP-Telefoni kan detta anslutas på olika sätt.

1. En särskild tilldelad port, t.ex. LAN3, detta kräver ett eget avtal med Norrtälje Stadsnät med en månadskostnad, i tillägg kommer eventuella abonnemangsvgifter och samtalskostnader från teleoperatören
2. Via en av portarna i din router, då tillkommer endast abonnemangsvgifter och samtalskostnader från teleoperatören.

För att använda IP-Telefoni krävas i alla fall en såkallad ATA-box/adapter. Denne ansluts enligt ett av valen ovan, samt till första telefoniuttaget i din lägenhet. Sedan kan befintliga telefoner användas som vanligt.

Viktigt!

Enheten uppdateras automatisk från våra system och vid t.ex. elavbrott kan det ta några minuter innan Internet, Telefoni och IP-TV fungerar.

Vid eventuella ändringar i avtal som påverkar t.ex. hastighet kan det ta upptill 1 timme innan det slår genom.

Bredbandsskåpet med Standardutrustningen är Roslagsbostäders egendom.
Kostnader för skada eller förlust som har föranletts av åtgärder från hyresgästen kommer att faktureras hyresgästen av Roslagsbostäder eller Norrtälje Stadsnät.

Vid avflyttning ingår Bredbandsskåpet i efterkontrollen och ska vara återställt i Standarduppkoppling enligt bild 2 i denna information.

**SUPPORT: Använder du endast Gruppanslutningen ringer du 0176 718 43
För support på övriga tjänster ringer du till din Tjänsteleverantör**